



PILOT A02 DO 3 PUNKTÓW

CENA: **31,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: MADEFORWELAIK

NUMER KATALOGOWY: A02

OPIS PRZEDMIOTU

WYMIARY: 60 MM X 34 MM X 14 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 433,92 MHZ / 315 MHZ

ZASIĘG PILOTA DO 20 M

STEROWANIE 3 PUNKTAMI ŚWIETLNYMI - PRZYCIŚK D WYŁĄCZA WSZYSTKIE 3.

PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ CE I ROHS

PILOT DZIAŁA NA BATERIE A27 12 V - **BRAK W ZESTAWIE**

PILOT RMT-02

PROGRAMOWANIE PILOTA:

1. DOTKNIJ PRZYCIŚK NA WŁĄCZNIKU (SERIA R) PRZEZ 5 SEKUND.
2. PO USŁYSZENIU DŹWIĘKU „BEEP” ODSUŃ PALEC OD PRZYCIŚKU.
3. WCIŚNIJ PRZYCIŚK NA PILOCIE KTÓRY MA ODPOWIEDAĆ WŁĄCZNIKOWI NP. A
4. JEŚLI CZYNNOŚĆ ZOSTAŁA WYKONANA POPRAWNIE USŁYSZYSZ DŹWIĘK „BEEP” POTWIERDZAJĄCY POPRAWNOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA
5. W PRZYPADKU ŚCIEMNIACZA- A (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) B - JAŚNIEJ, C- CIEMNIEJ - D - WYŁĄCZ
6. W PRZYPADKU WŁĄCZNIKÓW A,B, C - WŁĄCZ/WYŁĄCZ, D - WYŁĄCZ WSZYSTKO

UWAGA:

W CELU ROZPROGRAMOWANIA PILOTA OD WŁĄCZNIKA POWTÓRZ CZYNNOŚCI OPISANE POWYŻEJ, RÓŻNICA JEST W PUNKCIE CZWARTYM. PRZY ODŁĄCZANIU POWINIENIEŚ USŁYSZEĆ PODWÓJNY DŹWIĘK „BEEP”